



Scan the QR code to get multilingual user manual.



STONE M3 TWS EARBUDS

Инструкция по эксплуатации

Комплектация



Зарядный кейс
x1




Наушник
(с амбушюрами
размера M) x2



Амбушюры
(размер L &
S) x4



Шнурок для
кейса
x1




Зарядный
кабель
x1



Краткая
инструкция
x1


Характеристики

Модель: STONE M3
Версия Bluetooth: 5.3
Дальность: 10M
Импеданс: $32\Omega \pm 10\%$
Частота: 20Hz-20KHz
Чувствительность динамиков: $99 \pm 3\text{dB}$



LED
индикатор
MFB
Сенсорная
панель

Время воспроизведения:
до 5 часов (при громкости 60%)
Время ожидания: до 180 часов
Время зарядки: около 1.5 часов
Интерфейс зарядки: Type-C
Емкость батареи: 300mAh для
зарядного кейса



Индикатор
заряда
батареи
Зарядный
порт

Важная инструкция по безопасности

- Перед использованием наушников, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Пожалуйста, правильно распределите время использования, так как длительное использование устройства может привести к повреждению слуха.
- Перед первым использованием наушники необходимо полностью зарядить.
- Если наушники не использовались более двух недель, периодически заряжайте их.
- Пожалуйста, используйте зарядные устройства, одобренные производителем.
- Ни в коем случае не разбирайте и не модифицируйте наушники во избежание их повреждения самого изделия или получения травм.
- Храните в сухом месте при температурах от 0°C до 45°C.
- Не используйте индикатор вблизи глаз детей или животных.
- Не используйте наушники во время грозы во избежание сбоев в работе и повышенного риска поражения электрическим током.
- Не используйте для чистки наушников химикаты или сильные моющие средства или абразивы.


Помощь

- Наушники подключены, но нет звука:
Кликните по правому наушнику для увеличения громкости
- Один из наушников не заряжается:
Очистите зарядный контакт наушников и кейс для зарядки с помощью неагрессивных растворов и мягкой тряпочки.
- Не удается подключить один из наушников:
Сбросьте настройки наушников.
- Если наушники не могут быть заряжены, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.



Пожалуйста, регулярно очищайте зарядные контакты наушников и зарядного, чтобы избежать сбоев при зарядке.

Эксплуатация



Вкл. питания

1. Выньте наушники из кейса (наушники автоматически включатся).

2. Откройте настройки Bluetooth и нажмите на имя наушников XINJI STONE M3



MFB
Сенсорная панель

Управление



Play /Pause



Переключение трека



Регулировка громкости



Ответить на вызов



Отклонить вызов



Положить трубку



Голосовой ассистент



Вкл /выкл питания

x1: Нажмите один раз
x2: Нажмите два раза
x3: Нажмите три раза
2S: Нажмите и удерживайте 2 секунды
5S: Нажмите и удерживайте 5 секунд

Восстановление заводских настроек

Если у наушников возникли какие-либо проблемы с подключением или функционированием, пожалуйста, перезагрузите наушники.

1. Убедитесь, что наушники и кейс полностью заряжены.
2. Отсоедините наушники от телефона.
3. Выполните 4 нажатия на наушник L/R. Прозвучит соответствующая подсказка, после чего питание выключится.
4. Поместите наушники обратно в зарядный кейс. Далее повторно извлеките их и дождитесь автоматического сопряжения.

Данное руководство предназначено только для справки, характеристики фактического продукта могут отличаться.



Гарантия

Ограниченная гарантия на потребительские товары и аксессуары («Гарантия») Благодарим вас за покупку этого изделия марки XINJI.

Что входит в данную Гарантию? С учетом нижеупомянутого, XINJI гарантирует, что данное изделие («Изделие») или сертифицированные аксессуары («Аксессуар»), проданные для использования с данным изделием, качественно изготовлены из материалов, не имеющих дефектов, и предназначены для использования в течение указанного ниже срока при соблюдении условий эксплуатации. Данная Гарантия является эксклюзивной и не подлежит передаче. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРАВА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИСДИКЦИЕЙ ВАШЕЙ СТРАНЫ. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЙ ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НЕ ОГРАНИЧЕНЫ И ДОПОЛНЯЮТСЯ НОРМАМИ И ЗАКОНАМИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В СТРАНЕ, В КОТОРОЙ СОВЕРШЕНА ПОКУПКА, ИЛИ В СТРАНЕ, РЕЗИДЕНТОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ. ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ ВАШИХ ПРАВ ОБРАТИТЕСЬ К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ВАШЕЙ СТРАНЕ. Для кого Гарантия имеет силу? Данная Гарантия имеет силу только в отношении первого покупателя-потребителя и не подлежит передаче.

Срок действия Гарантии. 1 (один) год, считая с даты первой покупки изделия первым покупателем - потребителем.

Исключения

Нормальный износ. Плановое техническое обслуживание, ремонт и замена деталей, вызванные нормальным износом, не покрываются Гарантией.

Аккумуляторные батареи. Данная Гарантия относится только к батареям, полная емкость которых при полной зарядке падает ниже 80% от номинальной емкости, и к батареям с утечкой.

Эксплуатация с нарушением установленных режимов и неправильное использование.

Дефекты или повреждения, вызванные: (а) нарушением правил эксплуатации, хранения, ненадлежащим использованием или нарушением установленных режимов, происшествием или небрежным отношением, например, физическим повреждением (трещины, царапины и т.д.) поверхности изделия, являющимся следствием ненадлежащего использования; (б) контактом с жидкостью, водой, дождем, чрезвычайно влажными или (в) использованием Изделия или Аксессуара в коммерческих целях или ненадлежащее использование Изделия или Аксессуара и использование их в ненадлежащих условиях; (г) другими воздействиями, возникшими не по вине XINJI, — не покрываются Гарантией.

Неразрешенное обслуживание или модификация. Дефекты или повреждения, вызванные обслуживанием, проверкой, настройкой, установкой, техническим обслуживанием, внесением изменений или модификацией каким-либо способом лицом, не уполномоченным XINJI или их уполномоченными сервисными центрами, не покрываются Гарантией.

Если у Вас возникли проблемы с установкой или использованием устройства, пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов по электронной почте: help@socintech.com